




前面



側面



後面



- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. 電源スイッチ | 10. AC電源コード |
| 2. デジタル調光用スイッチ | 11. フレームグランド |
| 3. アナログ調光ボリューム | 12. プラスチック足 |
| 4. デジタル/アナログ制御切替スイッチ | |
| 5. 外部/内部切替スイッチ | |
| 6.7 コード接続用コネクタ | |
| 8. 外部制御信号コード接続部 | 点灯制御 |
| 9. 外部制御信号コード接続部 | 調光制御 |

外形寸法 W123.H67.D204(突起部含まず)

重量 約1kg

外装色 マリンブルー・レザートーン

外装仕上 焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭があります。
真っ平らではありません。

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

[illegible]