




前面
FRONT PANEL



側面
SIDE VIEW



後面
REAR PANEL



- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. 電源スイッチ | 10. 電源コード |
| 2. デジタル調光モード切替スイッチ | 11. フレームグラント |
| 3. デジタル調光用スイッチ | 12. プラスチック足 |
| 4. 調光方式切替スイッチ | |
| 5. アナログ調光ボリューム | |
| 6.7 コード接続用コネクタ | |
| 8. 外部制御信号コード接続部 | 点灯制御 |
| 9. 外部制御信号コード接続部 | 調光制御 |

外形寸法 W122.H66.D204(突起部含まず)

重量 約1.1kg

外装色 マリンブルー・レザートーン

外装仕上 焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭があります
真っ平らではありません。

H	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			

LED電源部デジタル調光型				型式	CR-30S-D	
			YM		日進電子工業株式会社 NISSIN ELECTRONIC CO.	
			25.08.01			
			製図	設計	原案	